

⚠ 注意

- ちり採取器は、測定する直前にアルミ袋から取り出してください。
- ちり採取器は分解しないでください。分解した場合には、測定できなくなります。
- 測定対象を激しくこすり過ぎますと、対象物に損傷を与える場合がありますのでご注意ください。
- 採取後に現像液を加える際には、水平に近い場所を選んでください。斜面で現像すると、正確に線が現れない場合があります。
- 現像液は、点眼剤等と間違えないよう、使用時以外は本品の箱に入れて保管してください。また、他の用途に使用しないでください。
- 本品による測定結果は、ダニアレルゲンによる汚染度合いを示すものです。室内の掃除の目安にしてください。
- 本品は、アトピー性皮膚炎等を治療する器具ではありません。
- 本品は、お子さまやペットの手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 本品で皮膚や目、口など身体をこすらないでください。
- 本品は、危険性のある物質を含んでいませんが、誤って口に入れることの無い様にご注意ください。また、使用後は念のために手を洗ってください。
- 本品は、繰り返しご使用にはなれませんので、ご注意ください。